


## הוראות הרכבה:

### דגם צבעוני גדול

1. הכנס את המברג לתוך החריצים משני הצדדים - על פי איור מס' 1 (מכסה בית המזוזה ייפתח).
2. הכנס את הקלף והחזר את המכסה. לחץ בשני הצדדים (ישמע צליל הקלקה) איור מס' 2.
3. כעת, חבר למשקוף הדלת בעזרת מסמרים או דבק דו צדדי (איור מס' 3).


①

פתח  
משני  
הצדדים




②

סגור



③

חבר:  
מסמרים  
Ø2mm



או דבק  
דו-צדדי

